



GPS GIL
Añade coordenadas GPS a las imágenes.
N.º de ref. 3053300



Acoplamiento rápido para trípode
Facilita el montaje y desmontaje rápido de la cámara en el trípode.
N.º de ref. 3043326



Tubo de extensión H13
Tubo de extensión de 13 mm para fotografías de primeros planos.
N.º de ref. 3053513



Tubo de extensión H26
Tubo de extensión de 26 mm para fotografías de primeros planos.
N.º de ref. 3053526



Adaptador Proshade de 77 mm
Adaptador con montura de bayoneta para objetivo frontal HC de 77 mm.
N.º de ref. 3043417



Adaptador Proshade de 95 mm
Adaptador con montura de bayoneta para objetivo frontal HC de 95 mm.
N.º de ref. 3043419



Máscara rectangular para Proshade 6095 V/H
N.º de ref. 3053431



Pantalla de enfoque HS estándar
Pantalla de enfoque esférica de tipo Acute-Matte D. Con marcas centrales para área de medición de punto (Ø 7,5 mm) y AF.
N.º de ref. 3043305



Tubo de extensión H52
Tubo de extensión de 52 mm para fotografías de primeros planos.
N.º de ref. 3053552




Adaptador para flash SCA3902
Adaptador para la gama Metz de flashes externos. Incorpora control TTL/OTF total.
N.º de ref. 3053393



Chasis para película HM 16-32
Chasis para película de 120 ó 220.
N.º de ref. 3033016



Portapelícula en el chasis
Accesorio independiente de inserción de película para el chasis HM 16-32.
N.º de ref. 3053320



Pantalla de enfoque con retículo HS
Pantalla de enfoque esférica, tipo Acute-Matte D, con marcas centrales y de retículo para área de medición de punto (Ø7,5 mm) y del sensor AF. El retículo ofrece una ayuda visual para diversas aplicaciones, incluidos los trabajos técnicos y de arquitectura.
N.º de ref. 3043310



Pantalla de enfoque HxD -22/39/50
Pantalla de enfoque esférica de tipo Acute-Matte D, con marcas centrales para área de medición de punto (Ø 7,5 mm) y AF. Enmarcado para el formato empleado en las cámaras de 22, 39 y 50 megapíxeles.
N.º de ref. 3043328



Pantalla de enfoque con retículo HxD -22/39/50
Con marcas centrales para área de medición de punto (Ø 7,5 mm) y AF. Con marcas de retículo y enmarcado para el formato empleado en las cámaras de 22, 39 y 50 megapíxeles.
N.º de ref. 3043311



Pantalla de enfoque HxD-31/40
Pantalla de enfoque esférica, tipo Acute-Matte D, con marcas centrales para medición de punto (Ø7,5 mm) y del sensor AF. Enmarcado para el formato empleado en las cámaras de 31 y 40 megapíxeles.
N.º de ref. 3043330



Empuñadura de batería de ión litio
Empuñadura de batería recargable y extraíble. Capacidad de 1850 mAh.
N.º de ref. 3043348



Empuñadura de batería CR-123
Empuñadura de batería extraíble para tres baterías de litio CR-123.
N.º de ref. 3043340



Empuñadura de alimentación DC
Empuñadura extraíble para cámaras del sistema H con adaptador de AC para conectar la cámara directamente a la red eléctrica.
N.º de ref. 3043350



Cable de disparo para control remoto
Cable de disparo para control remoto para usar con cámaras H. Longitud del cable: 0,5 m
N.º de ref. 3043370



Pantalla de enfoque con retículo HxD-31/40
Pantalla de enfoque esférica, tipo Acute-Matte D, con marcas centrales para área de medición de punto (Ø7,5 mm) y del sensor AF. El retículo ofrece una ayuda visual para diversas aplicaciones, incluidos los trabajos técnicos y de arquitectura. Enmascarado para el formato empleado en las cámaras de 31 y 40 megapíxeles.
N.º de ref. 3043312



Correa para cámara H
Correa extra ancha para cámara, para evitar deslizamientos accidentales.
N.º de ref. 3053616



Correa con placa rápida H
Aumenta la comodidad y seguridad del manejo cuando se trabaja cámara en mano. Se fija a la empuñadura. Puede utilizarse con un acoplamiento rápido de trípode H.
N.º de ref. 3045154



Cargador para baterías de ión litio
Cargador para empuñadura de baterías recargables de ión litio 3043348.
N.º de ref. 3053568

Cargador para baterías NiMH
Cargador para empuñadura de baterías recargables NiMH.
N.º de ref. 3053564



Amplificador para montura de trípode para HTS 1.5
Aumenta la holgura entre el cuerpo de la cámara y el cabezal del trípode. Altura 30,5 mm. Incluye un tornillo de bloqueo de cámara de 1/4" y conexión con zapata rápida para trípode, roscas de 1/4" y 3/8".
N.º de ref. 3043405



Proshade 6095 V/H
Parasol de fuelle profesional ajustable para utilizar con todos los objetivos del sistema H y V.
N.º de ref. 3040740



Adaptador Proshade 67 mm
Adaptador con montura de bayoneta para objetivo frontal HC de 67 mm.
N.º de ref. 3043415



Filtro UV-sky 67 mm
Absorbe la radiación UV y reduce la preponderancia del tono azulado sin afectar a los demás colores. Protege la superficie de la parte delantera del objetivo.
N.º de ref. 3053470



Filtro UV-sky 77 mm
Absorbe la radiación UV y reduce la preponderancia del tono azulado sin afectar a los demás colores. Protege la superficie de la parte delantera del objetivo.
N.º de ref. 3053474



Filtro UV-sky 95 mm
Absorbe la radiación UV y reduce la preponderancia del tono azulado sin afectar a los demás colores. Protege la superficie de la parte delantera del objetivo.
N.º de ref. 3053478



Filtro polarizador de 67 mm
El filtro C-pola de 67 mm reduce el reflejo y aumenta la saturación de color del follaje verde o del cielo, por ejemplo.
N.º de ref. 3053482



Filtro polarizador de 77 mm
El filtro C-pola de 77 mm reduce el reflejo y aumenta la saturación de color del follaje verde o del cielo, por ejemplo.
N.º de ref. 3053486



Filtro polarizador de 95 mm
El filtro C-pola de 95 mm reduce el reflejo y aumenta la saturación de color del follaje verde o del cielo, por ejemplo.
N.º de ref. 3053490



Parasol HCD 28/HC 35
N.º de ref. 3053402



Parasol HC 50-110 mm y objetivos HCD 35-90 mm
N.º de ref. 3053427



Parasol HC 50
N.º de ref. 3053406



Parasol HC 80
N.º de ref. 3053410



Parasol HC 100
N.º de ref. 3053412



Parasol HC Macro 120
N.º de ref. 3053414



Parasol HC 150/HC 210
N.º de ref. 3053418



Parasol HC 300
N.º de ref. 3053423



Estuche para objetivo HC/1
Estuche de cuero para objetivo.
N.º de ref. 3053639



Estuche para objetivo HC/2
Estuche de cuero para objetivo.
N.º de ref. 3053643



Estuche para objetivo HC/3
Estuche de cuero para objetivo.
N.º de ref. 3053647



Estuche para objetivo HC/4
Estuche para objetivo HC 300.
N.º de ref. 3053649



Tapa superior para cuerpo de cámara
Tapa superior para el cuerpo de cámara H.
N.º de ref. 3053340



Tapa inferior para cuerpo de cámara
Tapa inferior para el cuerpo de cámara H.
N.º de ref. 3053342



Tapa delantera para cuerpo de cámara
Tapa delantera para el cuerpo de cámara H.
N.º de ref. 3053344



Tapa posterior para cuerpo de cámara
Tapa posterior para el cuerpo de cámara H.
N.º de ref. 3053346



Tapa para montura para accesorios
Tapa para montura para accesorios de la cámara H.
N.º de ref. 3053349



Tapa de protección para empuñadura de batería
N.º de ref. 3053354



Tapa del chasis
Tapa para chasis para película HM 16-32.
N.º de ref. 3053371



Tapa para zapata para flash
Tapa para zapata para flash (HV 90x, HV 90x y HVD 90x-II).
N.º de ref. 3053387



Tapa posterior para objetivos H
Tapa posterior para objetivos HC/HCD.
N.º de ref. 3053357



Tapa delantera de protección H 67 mm
Tapa delantera de protección para objetivos HC/HCD con frontal de 67 mm.
N.º de ref. 3053360



Tapa delantera de protección H 77 mm
Tapa delantera de protección para objetivos HC/HCD con frontal de 77 mm.
N.º de ref. 3053362



Tapa delantera de protección H 95 mm
Tapa delantera de protección para objetivos HC/HCD con frontal de 95 mm.
N.º de ref. 3053364



Tapa del visor
Tapa inferior para HV 90x, HVD 90x, HV 90x-II y HVM.
N.º de ref. 3053384



Tapa de protección unidad de captura digital
Tapa para las unidades de captura digital.
N.º de ref. 3053372