

reflecta DigiCassette / DigiTape



Con ayuda del nuevo **reflecta DigiCassette** ahora es posible digitalizar cintas de cassette antiguas, ya sean audiolibros o cintas de cassette con música grabada (MCs). Mediante conexión USB 2.0 se conecta la grabadora al PC y con ayuda de un Software de conversión profesional se pasa a **Formato MP-3**. Se pueden hacer correcciones posteriores para quitar ruidos molestos y fallos de sonido.

reflecta DigiCassette

- **Suministro de corriente** : 2 Pilas AA Mignon (no incluidas en el suministro) o conexión USB
- **Salida Audio** para auriculares o equipo HiFi
- **Compacto**, cabe en cualquier bolsillo
- Para **todo tipo de cintas de cassette**
- **No se necesita dar la vuelta a la cinta de cassette** - funcionamiento en ambas direcciones
- También se puede usar como **Walkman**

Datos Técnicos

Código: 66123
Código EAN: 4005039661235

- **Software**: Software de conversión
- **Peso**: Aprox. 300 gr.
- **Dimensiones**: 112*29*78mm
- **Accesorios**: DigiCassette, CD Software de conversión, cable USB, manual de instrucciones
- **Sistema requerido** para Software:
PC: XP, Vista y 7
Mac: a partir de Version 10.5

Distribuidor para España:

RODOLFO BIBER, S. A.
Salcedo, 8
28034 Madrid
Tel.: 917 292 711
Fax: 917 293 829
E-mail: info@robisa.es
Web: www.robisa.es

